



DOCUMENT TECHNIQUE N°18



OBJET : **VITALACT MAJ Cdc 1.40**

RAPPEL

- 1) **AVANT D'EFFECTUER LA MAJ VEUILLEZ NOTER L'ENTÊTE FSE DECLAREE DANS VOTRE LECTEUR.**
- 2) **IL EST IMPERATIF QUE VOTRE LOGICIEL DE FSE SOIT AU CAHIER DES CHARGES 1.40. DANS LE CAS CONTRAIRE VOTRE LECTEUR SERA INCOMPATIBLE ET IL FAUDRA LE RECHARGER EN 1.31**

Le logiciel TLA 1.40 a été correctement chargé dans votre lecteur. Il vous faut maintenant le réinitialiser.

A. Renseignements des paramètres de base

NUMERO DE SERIE 15029
--

Renseigner le N° de série commençant par serial Nr (au dos du lecteur) puis touche **VAL**.

CONFIRMEZ-VOUS LA SAISIE ? O / N
--

Après avoir vérifié que le N° saisie est correcte, sélectionner **O** puis touche **VAL** sinon sélectionner N et recommencer.

DATE : 20/06/2006
--

Rentrer la date du jour puis touche **VAL**.

HEURE : 15 : 02

Rentrer l'heure puis touche **VAL**.

DEBRANCHER LE LECTEUR**B. Appuyer sur la touche  pour allumer le lecteur**

ENTETE FSE

NON CONFIGUREE

Appuyer sur la touche **VAL**.

INTRODUIRE

CARTE PS

Insérer la CPS du Praticien.

LECTURE

CARTE PS

Le lecteur affichera ce message.

PARAMETRER UN

REPLACANT ?

O / N

A cette rubrique nous vous conseillons de sélectionner « non ». Vous pourrez y revenir ultérieurement.

ENTETE FSE **002**

Pour une Mise à jour 1.40 du Vitalact dans votre logiciel FSE, il faut absolument mettre une autre entête FSE (si 001 avant la MAJ mettre 002).

SAISIE DU CODE

3 ESSAIS : XXXX

Saisir le code à 4 chiffres associé à la carte puis touche **VAL**.

> 131105600

Visualisation de l'ID NAT du Praticien.

ENREGISTER CODE

PORTEUR ? **O / N**

Sélectionner **O** sinon le lecteur vous demandera le code CPS systématiquement.

LECTEUR NON

IDENTIFIE

Appuyer sur la touche **VAL.**

LE LECTEUR S'ETEIND

C. Rebrancher le lecteur au PDT

ATTENTE ORDRE

Il faut maintenant que vous identifiez le lecteur dans le logiciel de FSE par la fonction prévue à cet effet. Si vous ne trouvez cette fonction, contactez la maintenance du logiciel.

**IDENTIFICATION
TERMINAL**

Ce message s'affichera pendant quelques secondes dès lors que l'action d'identification TLA est lancée dans le logiciel FSE.

D. Débrancher le lecteur et allumer le avec la touche ⓘ

CHANGER DE

SITUATION O / N

Sélectionner **N** puis touche **VAL.**

INTRODUIRE CARTE

VITALE

Si le lecteur affiche « **LECTEUR NON IDENTIFIE** » cela veut dire que l'identification du TLA dans le logiciel FSE n'a pas été effectué. Il faut recommencer l'identification du lecteur dans le logiciel FSE.

L'INITIALISATION EST TERMINEE LE LECTEUR EST PRET A ETRE UTILISE EN MODE VISITE Cdc 1.40.